

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ Р 5150-69.
- 4.2. Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок, при травме с ускорением не более 30 м/с^2 .
- 4.3. Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+40^\circ\text{C}$ и относительной влажности 98% при 25°C .
- 4.4. При хранении на стеллажах или полках светильники (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5 рядов по высоте.
- 4.5. Срок хранения светильников у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.
- 4.6. Светильники в процессе эксплуатации не требуют специального ухода.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации светильников – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок на люминесцентные лампы не распространяется.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 и признан годным для эксплуатации.

Светильник(и) типа ЛПБ 2010/13 Вт

Дата изготовления « » 2014 г. 200 шт.

Штамп технического контроля изготовителя



Дата продажи « » 200 г.

Штамп магазина _____

- 6.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО НЭКМ
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 «б»
Тел.: +7 (495) 727 3214, факс: +7 (495) 727 3244
info@idm.ru

ENL

СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ

серии ЛПБ 2010

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3461-010-18461115-03 ИМ

ПАСПОРТ

3461-010-18461115-03 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Светильник бытовой ЛПБ 2010 торговой марки ТДМ® с люминесцентной лампой мощностью 13 Вт предназначен для освещения помещений с естественным током напряжением 230 В в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

1.2. Область применения светильника:

- для общего освещения помещений;
- для местного освещения функциональных зон коридоров, ванн и жилых комнат, подсобных (гаражных, хозяйственных, офисных) помещений;
- для освещения рабочей поверхности стола;

- 1.3. Светильник оснащен трубчатой люминесцентной лампой с подогревом катодов (электродов) без стартера.
- 1.4. Светильник имеет схему «мгновенного» включения, обеспечивает мгновенное включение без «мигания», бесшумную работу и уменьшает энергопотребление лампы, а также позволяет продлить срок службы люминесцентной лампы.

1.4. Светильник соответствует:

- по классу защиты от поражения электрическим током: IP20;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых тел: IP20;

- по способу установки: на стену, под навесными шкафами, в открытых шкафах, полках и витринах;
- по материалу опорной поверхности, на которую устанавливается светильник: для непосредственной установки на поверхность.

о материала (символ ∇). Например, дерево и материалы на
ной более 2 мм.

етильник нельзя устанавливать на воспламеняемые и
яемые материалы, например, такие как древесный шпон и
нове дерева толщиной менее 2 мм.

ЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

стры светильника приведены в таблицах 1, 2.

ение	Характеристика
Вт	Светильник с рассеивателем из матового оргстекла с выключателем

ение	ЛПБ 2010 13 Вт
е, В	~ 230
ти, Гц	50
т	13
т	Длина (Л)
с, К	4100; 6400
сия, ч	10000
а	3
), А	УХЛ4
ис	-10 + 50
по	

Габаритные размеры (мм) см. таблицу 3




Таблица 3

Основные параметры	Тип исполнения	ЛПБ 2010 13 Вт
Диаметр люминесцентной лампы, мм		16
Длина люминесцентной лампы между концами штырей обоих поколей d, мм		525
Длина светильника L, мм		599

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Убедитесь в правильности выбора места для установки светильника.
Монтаж светильников осуществляется на ровной поверхности при этом
расстояние до любой поверхности, находящейся рядом со светильником,
должно составлять не менее 10 мм.

ВНИМАНИЕ! Присоединение светильника к поврежденной
электропроводке запрещено.

Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети
(автоматический выключатель, предохранитель).

Установка светильника:

– перед установкой светильника необходимо рассчитать длину
подводящих проводов для монтажа (сечение подключаемых проводов
3x0,75 мм²);

– снимите со светильника рассеиватель и люминесцентную лампу рис. 1;

– пропустите провод(а) через резиновый сальник;

– установите светильник на монтажной поверхности при помощи
саморезов или шурупов диаметром не более 6 мм;

– отверните винты клеммных зажимов, соедините подготовленные

провода с позициями L, N и $\oplus$ в клеммном зажиме (рис. 1а), затяните винты
клемника;

Внимание! Корпус светильника выполнен из алюминия и подлежит
обязательному заземлению посредством защитного проводника РЕ;


– установите на светильник люминесцентную лампу, рассеиватель.

Светильник готов к эксплуатации.

Установка лампы:

– вставьте люминесцентную лампу штырями обоих поколей в пазы
держателей и поверните ее двумя руками на 90° до щелчка;

Замена люминесцентной лампы производится в обратном порядке.



Комплектность:

В комплект поставки входят:

- светильник с люминесцентной лампой – 1 шт.;
- инструкция по монтажу и паспорт – 1 экз.;
- упаковочная коробка.